

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Правила монтажа и ухода за столешницей и кухонным гарнитуром

1. Сборку и установку кухонного гарнитура, в частности установку столешницы, следует доверить **квалифицированным специалистам**.

Особое внимание стоит обратить на защиту кромок и внутренних поверхностей стыков столешницы, примыканий столешницы и раковины, столешницы и варочной поверхности, столешницы и посудомоечной машины и т. д. – от прямого воздействия воды и пара.

Перед монтажом **все открытые края должны быть защищены доступным на рынке средством, типа водонепроницаемого клея (силиконовый герметик)**.

Эксплуатация изделия без должной обработки приведет к разбуханию.

Столешница должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, ее не следует размещать вблизи отопительных приборов.

2. **Беречь поверхность кухонной столешницы от механических повреждений.**

Работа острыми предметами (нарезка овощей и др. продуктов, разделка и отбивание мяса) должно производиться только на специальных разделочных досках.

3. Во избежание набухания щитов и отклейки пластика или пленки **не допускается прямого воздействия пара или скопления воды** на столешнице мебельных изделий.

При попадании влаги на детали кухонного гарнитура необходимо немедленно удалить ее при помощи сухой ветоши. Особенно тщательно необходимо удалять влагу с места стыка столешниц, по периметру и радиусу мойки и встраиваемой техники, вдоль стенового плинтуса.

4. Вода не наносит никакого вреда поверхности столешницы, но может отрицательно повлиять на материал плиты-основы, т.е. приводит к разбуханию. Чтобы избежать этого, необходимо самым тщательным образом устроить влагобарьер на всех открытых участках ДСП, особенно в местах, где монтируется мойка. Важно всегда сразу вытирать наплескавшуюся на столешницу воду, чтобы влага не проникла в основу через швы.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура фабрики не принимают как гарантийный случай, так как разбухание деталей происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели или теплоизоляционных подставок.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Каждый предмет мебели предназначен для определенной цели использования, поэтому **следует пользоваться любым мебельным изделием в соответствии с его функциональным назначением.**
2. **Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях,** имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10С и не выше +40С, относительная влажность 65-85%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств мебели.
3. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также **под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия** и деформацию мебельных щитов.
4. **Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги** во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях; недопустимо попадание на лаковые поверхности воды и жидкостей, растворяющих лакокрасочные пленки (спирт, ацетон, бензин и пр.).
5. **Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств,** в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.) Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей.
6. **Недопустимо соприкосновение покрытия с горячими предметами и кипящей водой,** применение полиролей (иные продукты бытовой химии), имеющие противопоказания.
7. В случае, **если Покупатель самостоятельно** вносит какие-либо изменения в конструкцию изделия или комплектующих принадлежностей, **он лишается гарантии на детали,** подвергшиеся изменениям.